

GUIDE D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi nos produits !

Pour optimiser la performance et la durabilité de nos bouteilles et gobelets isothermes, merci de respecter les recommandations suivantes.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Laver soigneusement la bouteille et le couvercle à l'eau chaude savonneuse.
- Rincer abondamment et laissez sécher complètement.

MODE D'EMPLOI

- Remplir la bouteille en laissant un petit espace pour éviter les débordements.
- Éviter les boissons chaudes lors de l'utilisation avec la paille. Cela pourrait causer des brûlures.
- Éviter de remplir la bouteille avec des boissons gazeuses, car la pression pourrait provoquer des fuites.
- S'assurer que le couvercle est correctement fermé avant de transporter la bouteille afin d'éviter les fuites.
- Ranger la bouteille avec le couvercle ouvert lorsqu'elle n'est pas utilisée afin d'éviter l'accumulation d'humidité.

NETTOYAGE & ENTRETIEN

- Laver avec de l'eau chaude et savonneuse après chaque utilisation.
- Utiliser une petite brosse pour nettoyer les zones difficiles d'accès.
- Rincer abondamment et laisser sécher à l'air libre, couvercle retiré.
- Éviter l'utilisation de produits chimiques agressifs, qui peuvent endommager les matériaux.
- Les bouteilles et gobelets en acier inoxydable doivent être lavés à la main pour préserver leur finition extérieure.
- Le couvercle et la paille peuvent être lavés au lave-vaisselle.

AVERTISSEMENTS

- Le couvercle et la paille peuvent être lavés au lave-vaisselle.
- Pour le gobelet FlexiVibe, ne pas fermer le couvercle en tenant par la poignée.
- Tenir hors de portée des enfants si le contenu est chaud.